

Type MR 401

Bestelltext / Order Code

MR 401. x


---

**Anschlussbelegung / Electrical connection**

---

**Steckverbinder- Belegung:**

- 1 = Versorgungsspannung
- 2 = Sensorsignal Y-Achse  
(Y-OUT)
- 3 = GND-Versorgung  
(V- / GND)
- 4 = Sensorsignal X-Achse  
(X-OUT)
- 5 = Bezugspotential für  
Sensorsignal (GND-  
SENS)



(Ansicht von außen)

**Plug Connector Allocation:**

- 1 = Supply voltage
- 2 = Sensorsignal Y-Axis  
(Y-OUT)
- 3 = GND-Supply (V- / GND)
- 4 = Sensorsignal X-Axis  
(X-OUT)
- 5 = Potential Sensorsignal  
(GND-SENS)